

Selbstbau eines Teelichtkompasses

1. Vorlage für eine Windrose aus dem Internet (darauf achten, dass das Bild lizenzfrei ist und kopiert werden darf), auf passende Größe bringen, rund ausschneiden, ggf. anmalen, in den Boden der Teelichthülle kleben
2. Halterung für Kompassnadeln von unten exakt durch den Mittelpunkt der Windrose stecken, Unterteil der Halterung gegen Herausrutschen mit Klebestreifen fixieren
3. Kompassnadel auf die Halterung legen und ausrichten

